



Revestimientos anticorrosivos.



Sellado de uniones.



Sellado con telas.



Sellado de transiciones y canaletas.



Impermeabilización de jardineras.

- 1- La superficie debe ser limpiada debidamente, libre de escombros y polvo, también completamente seca antes de aplicar TRITOflex 1K
- 2- TRITOflex 1K se cura a un estado impermeable, es por eso que si es que hay humedad o vapor, esto quedará atrapado bajo el producto.
- 3- TRITOflex 1K puede ser aplicado con brocha, con la mano, espátula o rodillo. Típicamente es mejor aplicado con una brocha desechable.
- 4- En algunos casos, es necesaria la aplicación de un *primer* para la correcta adhesión de TRITOflex 1K.
 - Algunos tipos de metal
 - EPDM
- 5- En algunas aplicaciones es necesaria la instalación de tela de refuerzo en las uniones y/o esquinas. Primero aplique una placa de TRITOflex 1K, luego presente la tela en la ubicación deseada, luego aplique otra capa de TRITOflex 1K por sobre la tela para instalarla definitivamente.
- 6- TRITOflex 1K es un producto en base a agua, por lo que los tiempos de curado van a depender de las condiciones ambientales (temperatura y humedad). El tiempo promedio para el curado total varía entre las 24 y 48 horas dependiendo del grosor de la aplicación.
- 7- Para una impermeabilización tradicional, TRITOflex 1K se debe aplicar a un grosor de 2.2mm (87mils) para que al secar alcance los 1.5mm (60 mils).



Sellado de ductos de aire.